


KAON – rychlý návod pro ladění

1. MENU → Nastavení systému → OK → Tovární nastavení → OK → OK



2. Nastavení jazyka → OK → Poměr obrazovky (Vybrat podle typu TV) → OK
3. Hledání programů → Startovací frekvence → OK



4. Po dokončení ladění potvrdit tlačítkem OK