

Manuál pro přeladění Set-Top-Boxu

Technisat MF4-K

Přeladění Set-Top-Boxu

Zapněte Set-Top-Box (dále jen STB). Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači. V okně hlavního menu vyberte **Nastavení**. obr.1



obr.1

V dalším okně vyberte **Servisní nastavení**. obr.2 a následně **Obnovení nastavení od výrobce**. obr.3




obr.2



obr.3

Pro dokončení stiskneme **ANO**. obr.4



obr.4

Objeví se úvodní stránka instalace STB, kde již postupujeme podle návodu na **Rychlé ladění**.

Přejeme příjemnou zábavu