

# Manuál pro rychlé naladění Set-Top-Boxu


## Technisat MF4-K

### **Zapojení Set-Top-Boxu**

Nejprve propojte televizor se zařízením, na set-top-boxu zapojte scart kabel do slotu označený TV a pokud máte rekordér, zapojte do slotu VCR. Koaxiální kabel zapojte do vstupu označeno IN.

### **!!!Důležité upozornění!!!**

Napájecí kabel zapojte až jako poslední.




### **Správné vložení dekódovací karty**

Pro správnou funkci, je potřeba mít tuto kartu správně vloženou. Karta musí být textem nahoru.




## Naladění Set-Top-Boxu

Zapněte Set-Top-Box (dále jen STB). Zobrazí se okno s nabídkou jazyků obr.1 – zvolíme **Česky** a potvrdíme **OK** na dálkovém ovladači. V dalším okně vyberte zemi – **Česko**. obr.2




obr.1




obr.2

Žlutým tlačítkem na dálkovém ovladači (dále jen DO) přeskochíme **Automatickou instalaci** (Kanálové vyhledávání a Aktualizaci softwaru). obr.3 a obr.4




obr.3




obr.4

Pro dokončení instalace stiskneme zelené tlačítko na DO. obr.5



obr. 5

Dále pokračujte tlačítkem **EXIT** na DO. STB oznámí, že je seznam prázdný (obr.6).



obr. 6

Nyní provedeme vlastní ladění STB pro aktuálního kabelového operátora. Otevřeme MENU (tlačítko na **MENU** na DO). Zobrazí se úplná nabídka menu STB. Zvolíme **Kanálové vyhledávání** (obr.7) a potvrdíme **OK**. Zobrazí se nabídka režimů vyhledávání, zvolíme **Rozšířené vyhledávání** a opět potvrdíme tlačítkem **OK** na DO. obr. 8




obr. 7



obr. 8


Otevře se okno, kde vyplníme následující parametry. (viz.obrázek 9)

	Vyhledávání v síti
Počáteční kanál	<b>D5 (146)</b>
Koncový kanál	<b>D5 (146)</b>
Přenosová rychlost (KBd)	<b>Nový</b>
	<b>Smazat</b>
Vyhledávací mód	<b>Všechny kanály</b>
Na DO potvrdíme <input type="checkbox"/>	<b>Start vyhledávání</b>




obr. 9

STB poté provede vyhledávání kanálů podle zadaných hodnot. (obr.10) Jakmile STB dokončí vyhledávání, zobrazí zprávu o tom co budete chtít dělat s nalezenými novými kanály. (obr. 11)



obr. 10

Nalezené kanály můžete buď **Seřadit automaticky** – abecedně, **Připojit automaticky** – připojí kanály ke stávajícímu seznamu kanálů, **Připojí manuálně** – uživatel si může sám ovlivnit seznam programu, nebo obdobně si může **Připojit manuálně** rádio.



obr. 11

Vyberete jednu z možností uložení programů a potvrdíte tlačítkem **OK**. Tlačítkem **EXIT** na DO, se dostanete na seznam kanálů.

Přejeme příjemnou zábavu